3 in 1 Bundle Quick Shot

USER'S GUIDE

for Wii™

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:
- Quick Shot
- 2 Games
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

INSTRUCTIONS:

Note: The Quick Shot is not compatible with any sleeves or jackets that go over the Wii Remote

1. To insert the Wii Remote into the Quick Shot, first open the cable pass-through area by squeezing the hammer lock on the back of the gun. Pull the cable pass-through cover back, allowing it to hang freely from its hinge.

2. Lift the blue A button actuator and insert the Wii Remote into the Quick Shot with the buttons facing upward and the directional pad directly behind the front sight. Slide the Wii Remote forward until it locks into place, and return the A button actuator to its original position. The A button actuator will click when it is locked into place.

If using the Wii Remote only, continue to step 4.

3. To attach the Wii Nunchuck with the Wii Remote, first insert the Nunchuck plug into the Quick Shot's handle by passing it through the gap in the bottom of the handle. Pull the cord through the pass-through area and plug it into the Wii Remote.

4. Complete the set-up of your Quick Shot by squeezing the hammer lock and replacing the cable pass-through cover to its original position. If attached, ensure that the Nunchuck's cable is aligned with the cable hole in the bottom of the handle.

5. Your Quick Shot is now ready to use. The primary trigger activates the B button on the Wii Remote and the secondary trigger activates the A button.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- 1 Quick Shot
- 2 Juegos
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

INSTRUCCIONES:

Nota: el Quick Shot no es compatible con mangas o chaquetas que pasan sobre el control remoto Wii

1. Para insertar el control remoto Wii en el Quick Shot, primero abra el área de salida de cable apretando la llave de martillo en la parte trasera de la pistola. Tire la tapa del área de salida de cable hacia atrás, dejando que cuelgue libremente de su bisagra.

2. Levante el activador del botón A azul e inserte el control remoto Wii en el Quick Shot con los botones hacia arriba y el pad direccional directamente detrás de la vista delantera. Deslice el control remoto Wii hacia delante hasta que se fije en su lugar, y regrese el activador del botón A a su posición original. El activador del botón A hará un clic cuando se fije en su lugar.

Si utiliza sólo el control remoto Wii, continúe con el paso 4.

3. Para insertar el nunchuck Wii en Quick Shot, primero inserte el enchufe del nunchuck en el mango del Quick Shot pasándolo por el orificio ubicado en la parte inferior del mango. Tire el cable por el área de salida de cable y enchúfelo en el control remoto Wii.

4. Finalice la instalación de su Quick Shot apretando la llave de martillo y colocando la tapa del área de salida de cable de regreso en su posición original. Si se conecta, asegúrese de que el cable del nunchuck esté alineado con el orificio para cables en la parte inferior del mango.

5. Ahora su Quick Shot está listo para ser usado. El disparador primario activa el botón B en el control remoto Wii y el disparador secundario activa el botón A.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net

CONTENU DU PACK:
- 1 Quick Shot
- 1 Jeux
- Manuel d'utilisation/carte de garantie
- Carte d'enregistrement

INSTRUCTIONS :

Remarque: Le Quick Shot n'est pas compatible avec la protection ou la jaquette d'une Wii Remote.

1. Pour insérer la Wii Remote dans le Quick Shot, ouvrir d'abord l'espace de passage de câbles en appuyant sur le dispositif de sécurité à l'arrière du pistolet. Tirer sur le couvercle du cache afin qu'il puisse être reposer librement sur son embase.

2. Lever le bouton de commande A bleu et insérer la Wii Remote dans le Quick Shot, les touches situées vers le haut et les touches directionnelles se trouvant directement derrière le viseur avant. Faire glisser la Wii Remote vers l'avant jusqu'à son verrouillage et remettre le bouton de commande A à sa position initiale. Un clic se fera entendre une fois le bouton de commande A verrouillé.

Si vous utilisez la Wii Remote seule, allez directement à l'étape 4.

3. Pour rattacher la Wii Nunchuck à la Wii Remote, insérer d'abord la prise Nunchuck à la manette du Quick Shot en la faisant passer au travers de l'ouverture située sous la manette. Tirer sur le cordon dans l'espace de passage de câbles et le brancher dans la Wii Remote.

4. Terminer l'installation de votre Quick Shot en appuyant sur le dispositif de sécurité et replacer le couvercle de protection du passage de câbles à sa position initiale. S'il est joint, vérifier que le câble du Nunchuck soit aligné sur l'espace du câble dessous la manette.

5. Votre Quick Shot peut à présent être utilisé. Le premier déclenchement active la touche B sur la Wii Remote et le second déclenchement active la touche A.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net